聞こえる音の大きさを変える方法(その1)



聞こえる音の大きさを変える方法(その1)



聞こえる音の大きさを変える方法(その2)



右の側面のボタン トから 電源ボタン +(プラス)ボタン -(マイナス)ボタン

+と-のボタンを 押して調節する。

聞こえる音の大きさを変える方法(その3)



タスクバーの 音量ボタンから

音量マークのボタンを 押して調節する。

