

タブレットPCと家庭のWi-Fiへの接続方法（2年生以上）

- タブレットPCデスクトップ画面の右下の地球か電波の絵のアイコンをタップ（押）して、①「ネットワークとインターネットの設定」を開く。



※「ネットワークとインターネットの設定」は、デスクトップ画面右外から内側にスワイプ（指で画面を押さえてそのまま内側に動かす）して出てくる画面から、「ネットワーク」をタップしても開けます。

- ②一覧から「家庭で使用している WiFi」を選択する。



- 「ネットワークのセキュリティを入力」に、家庭用のWi-Fi接続用の暗号化キーを③に入力する。



この説明は、学校ホームページの「家庭でのタブレット活用」→「ネットへの接続」のページにも載せています。印刷が見にくいときは、そちらもご覧下さい。